

レジン完成品を撮影中
ゴジラ
2016
-BUSTver2-



FILM MONSTERS
STATUE-23


原型製作 タナカケンイチ
素材 レジン 全高 約 30cm

TM & © TOHO CO., LTD.

タナカ・STUDIO



※インストの作例写真はプリント上、色が完全に再現されていませんので、HPでの作例写真をご覧ください。



① パーツ確認 Checking the parts

1 頭部 2 歯 A 3 歯 B 4 歯 C 5 歯 D 6 顎 7 首 8 ボディ 1 9 ボディ 2
背鰭 C1,C2,C3,C4,L1,L2,L3,LA1,LA2,LA3,LA4,R1,R2,R3,RA1,RA2,RA3,RA4 全 27 パーツ Total 27 parts

② 洗浄 Cleaning

複製の際塗られた離型剤を洗い落とします。中性洗剤とクレンザーを混ぜたもので歯ブラシを使ってよく磨く。綺麗に洗い流し、水弾きが無くなって指さわりがキュッキュツとなったら離型剤が落ちている。Wash off the mold release agent applied during reproduction. Brush well with a toothbrush using a mixture of neutral detergent and cleanser. The mold release agent is removed when it is rinsed off and no longer splashes.

③ バリ取り・パーティングライン消し Erase the parting line

湯口などのバリをデザインナイフ・ニッパーで切り取る。パーティングラインをリューターで削る。

Cut off the excess parts with a design knife or nippers.

Use a hand grinder to cut off the parting line created by the reproduction.

④ 接着 Fastening with glue

パーツ同士の合いが悪い場合、接着面・ダボを削る。マジックスムーズ（エポキシ接着剤）を使って接着。隙間はエポパテ or ファンド or カラーパテで埋め、硬化後リューター等で削ってモールドと馴染ませる。

※接着することで、塗装しにくい所（口内や股下など）がある場合はある程度塗装してから接着する。

If the parts are not joined well, use a grinder to remove the adhesive surface and dowels.

Use epoxy adhesive to bond the parts.

Fill in the gaps between the parts with epoxy putty.

After it hardens, scrape it off to blend it in.



歯 A~D の反りが大きい場合があります。熱湯につけただけでは思うように直らないと思います。ドライヤー等で局部的に温めと瞬間接着剤で端から部分的に接着とを繰り返しながら、接着して下さい。中々難しいです…すいません…

Teeth-A,B,C,D...These are warped. Dipping these in boiling water will not fix them as desired. Please warm the edges of these with a hair dryer, etc., and glue them little by little with instant adhesives. Very difficult task. Sorry...

⑤ 塗装 Painting

<下地・ベース>

ガイアマルチプライマーを原液のままですべてに塗って下さい。これがレジンと塗料の接着剤となります。ミツチャクロンでもOKです（同じ成分）

<全体・背びれ含む>

ラッカー系のオレンジか赤。

ラッカー系のクリアオレンジやクリアレッド。

ラッカー系のダークグレイをウェットブラシ。凸部分に色を乗せる。シンゴジラは凹凸の凹部分が赤いと思われがちですが、意外と黒い（グレー？）です。赤いのはエラや胸の一部と背中くらいですので、資料をよく見ながら黒くして行ってください。黒や青などの沈んだ色でドライブラシ。

歯茎と唇の境目もしっかりとさせずに曖昧にさせましょう。

<歯>

ラッカー系の白をベース。アクリル系クリアオレンジ。シンゴジの歯は結構黄色いです。根本をエナメルグレー、ブラウン、赤でぼかす。

<目>

ラッカーかアクリルのホワイトにエナメルの黒で黒目を描きます。初ゴジ同様、左右で黒目の向きが違いますので気を付けてください。

<調整>

艶消しクリアを吹いて完成！

※インストに載っている作例の写真はプリント上、色が完全に再現されていませんので、HPでの作例写真をご覧ください。

I'm sorry.

The painting process is not explained in English.

This is because different countries have different types of paints that can be used.

補足 Supplement

背鰭など尖端が欠けていたりして尖っていない場合には
If the dorsal fin or other apex is missing or not sharp enough.



シアノンもしくはカラーパテとベビーパウダーを混ぜます。
Mix colored putty or cyanide glue and baby powder.



歯の先端に乗せ硬化させます。



足りない場合は硬化後もう一盛り

Put it on the tip and let it harden. If there is not enough, put it on again after curing.

※硬化促進スプレーを使います ※Use a hardening accelerator spray.



リューターで削って成形します

Shaped by hand grinder.



完成！ Completion

背びれや爪の先端に気泡が入っている場合もつまようじなどで穴を開け瞬間カラーパテ or 瞬間接着剤シアノンを細ノズル経由で挿して下さい。瞬間硬化スプレーで硬化させリューターで軽く削ってください。他の場所の気泡もこの方法で埋める事が出来ます。

Use the same method to fill the holes caused by air bubbles.



マジックスムーズ

ホライジングで発売されてるエポキシ接着剤。エポキシでは最強の接着剤。ネットだとホライゾンか造型ラボで入手可能。もちろん他のエポキシ接着剤でも構わないが、入手可能であれば迷わずこれを！



マジックスムーズが買えない場合は！

水中エポキシ

入手しやすくマジックスムーズに近い強力なエポキシ接着剤。ホームセンターやAmazonで購入可



ガイアマルチプライマー

最強のプライマー。薄めずに原液で筆塗り！乾いたら放置せずすぐ下地色を塗ります。



ミツチャクロン

ガイアマルチプライマーと全く同じもの。価格はこちらが断然お得。缶スプレータイプと1L缶タイプあり。スプレーは細部に行き届きにくいので、1L缶で筆塗りをおすすめ！

※フィニッシャーズのプライマーも良いらしいです！



TM&©TOHO CO., LTD.



タナカ・STUDIO

ホームページ fs-tanaken.com

お問い合わせ HP内の問い合わせにてお願い致します。